



Så enkelt är det att lägga parkettvärme / aluminiummattan.

Lägg ut reflektorplattorna med dubbelhäftande tejp, se beskrivningen om dem. Reflektorplattan är 6mm tjocka och fungerar som ett liggunderlag och som ljuddämpare. Reflektorplattan reflekterar värmen.

Ovanpå reflektorplattorna läggs aluminiummattan ut och fastgörs med dubbelhäftande tejp.

När du kommer till väggen så klipper du i själva aluminiummattan utan att klippa av elkabeln. Vänd mattan i önskad riktning max 180 grader och fortsätt utrullningen av mattan.

Där man har klippt i mattan överläggs den fria ytan med den medföljande aluminiumtejpen så att det är en förbindelse mellan mattorna. Detta görs för att få jordningen på alla ytor.



Aluminiummattan kan läggas direkt under, trä-, parkett- och laminatgolv.

Om du behöver flera mattor så ska varje ända kopplas direkt till termostaten.