

Monteringsanvisning av Flooré golvvärmeskivor



- X Underlaget skall vara stabilt enligt branschens regler, rengjort och torrt. Fritt från lösa partiklar och gamla materialrester.
- X Limma skivan mot underlaget med vårt flytfix och tillsatsmedlet fixbinder. Använd 6 mm fixkam för att dra ut fixet med.
- X Tryck fast skivan i det blöta fixet så full fixfyllnad erhålls under skivan.
- X Låt torka till dagen efter, då slangen kan monteras.
- X När slangen har monterats ska skivorna torkas av med rödsprit eller motsvarande för att säkerställa en god vidhäftning.
- X Prima skivorna med vår fästprimer.
- X Montera plattorna med ex vår flytfix. Är det ett våtrum ska skivorna flytspacklas med vårt fiberarmerade flytspackel där det ska vara minst 12mm vid lägsta punkt. Använd även armeringsnät för flytspackel. Mer beskrivning finns på www.kakelplattan.se
- X När flytspacklet har torkat så kan tätskitningen börja. Läs mer om detta på www.kakelplattan.se

