



**Kiilto
PRO**



Kiilto K System

ANSLUTNING TILL GOLVBRUNN BLÜCHER MED KLÄMRING

I denna monteringsanvisning visas anslutning till golvbrunn av fabrikat Blücher med klämring. På vår hemsida www.kiilto.se finns monteringsanvisningar för andra fabrikat av golvbrunnar, väggnära golvbrunnar och VVS-produkter som respektive leverantören anser är lämpliga för Kiilto K System. Särskilt regelverk för VVS-produkter och väggnära golvbrunnar kan rekvideras från Byggkeramikrådets hemsida www.bkr.se eller Säker Vattens hemsida www.sakervatten.se.



APPLICERA ÅNGSPÄRR x 2

1. Applicera första lagret med Kiilto K1 ångspärr. Åtgång > 0,1 kg/m².
2. Låt torka i ca 30 min. innan nästa lager appliceras med > 0,1 kg/m². Total åtgång > 0,2 kg/m².



FÖRBERED GOLVBRUNNEN

3. Placera Blücherfoten till skärmallen i golvbrunnen.



MONTERA BRUNNSMANSCHETT

4. Montera Kerabrunnsmanschett centrerat över golvbrunnen. Säkerställ 100% vidhäftning.
5. Skär hål för Blücherfotens styrtapp.



APPLICERA TÄTSKIKT (1)

6. Applicera Kiilto K2 Tätskikt över hela golytan, även över remsor, kragmanschett och Kerabrunnsmanschett. Använd en roller som ger ett flödigt skikt. Åtgång > 0,5 kg/m² per strykning.
7. Låt torka tills hela ytan är helt torr, ca 2 timmar.



APPLICERA TÄTSKIKT (2)

8. Applicera > 0,5 kg/m² Kiilto K2 Tätskikt ytterligare en gång över hela golytan. Totalt > 1,0 kg/m² efter två strykningar.
9. Torktid > 6 timmar.



SKÄR UT HÅLET

10. Efter > 6 timmars torktid, montera skärmallen på styrtappen och skär efter skärmallens innerkant.



GÖR HÅL ÖVER GÄNGTAPPARNA
11. Gör hål/snitt över gängtapparna.



FORMA KANTERNA
12. Forma ned kanterna ordentligt.



MONTERA KLÄMRINGEN
13. Montera klämringen och skruva dit de medföljande skruvarna växelvis diagonalt

2023.10