



**Kiilto
PRO**



Kiilto K System

ANSLUTNING TILL GOLVBRUNN JAF0

I denna monteringsanvisning visas anslutning till golvbrunn av fabrikat JAF0. På vår hemsida www.kiilto.se finns monteringsanvisningar för andra fabrikat av golvbrunnar, väggnära golvbrunnar och VVS-produkter som respektive leverantören anser är lämpliga för Kiilto K System. Särskilt regelverk för VVS-produkter och väggnära golvbrunnar kan rekvideras från Byggkeramikrådets hemsida www.bkr.se eller Säker Vattens hemsida www.sakervatten.se.



APPLICERA ÅNGSPÄRR x 2

1. Applicera första lagret med Kiilto K1 ångspärr. Åtgång > 0,1 kg/m².
2. Låt torka i ca 30 min. innan nästa lager appliceras med > 0,1 kg/m². Total åtgång > 0,2 kg/m².



MONTERA BRUNNMANSCHETT

3. Placera JAFO skärmall i golvbrunnen.
4. Montera Kerabrunnsmanschetten centrerat över golvbrunnen. Säkerställ 100% vidhäftning.



APPLICERA TÄTSKIKT (1)

5. Applicera Kiilto K2 tätskikt över hela golvytan, remsor, kragmanschett och Kerabrunnsmanschett. Använd en ruller som ger ett flödigt skikt. Åtgång > 0,5 kg/m² per strykning.
6. Låt torka tills hela ytan är helt torr, ca 2 timmar



APPLICERA TÄTSKIKT (2)

7. Applicera > 0,5 kg/m² Kiilto K2 Tätskikt ytterligare en gång över hela golvytan. Totalt > 1,0 kg/m² efter två strykningar.
8. Torktid > 6 timmar.



SKÄR UT HÅLET

9. Efter > 6 timmar Forma konturrerna efter skärmallen och skär efter skärmallens insida.



MONTERA KLÄMRINGEN

10. Montera klämringen med skruvarna som medföljer. Dra åt skruvarna diagonalt.

2023.10