



Kiilto KeraSafe+ Foliesystem

ANSLUTNING TILL GOLVBRUNN JAFO

I denna monteringsanvisning visas anslutning till golvbrunn av fabrikat JAFO. På vår hemsida www.kiilto.se finns monteringsanvisningar för andra fabrikat av golvbrunnar, väggnära golvbrunnar och VVS-produkter som respektive leverantören anser är lämpliga för Kiilto KeraSafe+ Foliesystem. Särskilt regelverk för VVS-produkter och väggnära golvbrunnar kan rekvideras från Byggkeramikrådets hemsida www.bkr.se eller Säker Vattens hemsida www.sakervatten.se.



PRIMA UNDERLAGET

1. Prima underlag med Kiilto Pro KeraPrimer alternativt Kiilto PrimerOne. Undvik primer på golvbrunnflänsen. Låt torka.

*OBS! När Kiilto M1000 ECO används ska underlaget **inte** primas.*



PLACERA SKÄRMALLEN

2. Placera JAFO skärmall i golvbrunnen.
3. Montera Kerabrunnsmanschetten centrerat över golvbrunnen. Säkerställ 100% vidhäftning.



APPLICERA LIM

4. Applicera och sprid ut tätningslim* på Kerabrunnsmanschetten och Kiilto KeraSafe+ utvirket på golvet.
5. Applicera monteringslim** på övriga golvytan.



SÄKERSTÄLL VIDHÄFTNING

6. Rulla ut Kiilto KeraSafe+ våden direkt i vått lim. Tryck fast och säkerställ 100% vidhäftning.

7. Forma Kiilto KeraSafe+ Våtrummsfolie med fingrarna så att skärmallens konturer kommer fram.



EFTER >60 MINUTER

8. Efter > 60 minuter torktid. Skär efter skärmallens insida.
9. Gör hål/snitt över gängtapparna.



MONTERA KLÄMRINGEN

10. Montera klämringen och skruva dit de medföljande skruvarna växelvis diagonalt.

*Tätningslim: Kiilto KeraSeal, Kiilto Pro KeraSafe Speed eller Kiilto Pro KeraSafe Dual

**Monteringslim: Kiilto Pro KeraSafe Speed, Kiilto Pro KeraSafe Dual, Kiilto M1000 ECO eller Kiilto K2