



**KIILTO
PRO**



Kiilto K System

ANSLUTNING TILL GOLVBRUNN UNIDRAIN RÄNNA/ HÖRNBRUNN

I denna monteringsanvisning visas anslutning till golvbrunn av fabrikat Unidrain ränna/hörnbrunn. På vår hemsida www.kiilto.se finns monteringsanvisningar för andra fabrikat av golvbrunnar, väggnära golvbrunnar och VVS-produkter som respektive leverantören anser är lämpliga för Kiilto KeraSafe+ Foliesystem. Särskilt regelverk för VVS-produkter och väggnära golvbrunnar kan rekvideras från Byggkeramikrådets hemsida www.bkr.se eller Säker Vattens hemsida www.sakervatten.se.

INNAN DU STARTAR

Starta med att göra rent brunnen, slipa med fint sandpapper (100 korn) avsluta med att torka brunnen med sprit.

**Monteringen visar Unidrain Hörnbrunn men gäller även för Unidrain Ränna där butylband ersätts med Kerabrunnsmanschett 250x1500 mm*



APPLICERA ÅNGSPÄRR x 2

1. Applicera första lagret med Kiilto K1 Ångspärr. Åtgång > 0,1 kg/m².
2. Låt torka i ca 30 min. innan nästa lager appliceras med > 0,1 kg/m². Total åtgång > 0,2 kg/m².



MONTERA BUTYLBAND*

3. Montera Kiilto butylband på golvbrunnens sidor och fläns, halva remsan på golvet och halva på väggen. Säkerställ 100% vidhäftning.



APPLICERA TÄTNINGSLIM

4. Applicera ett flödigt skikt Kiilto K2 Tätskikt i golv- och väggvinkeln. Montera KeraSafe Skarvremsa direkt i vått lim. Säkerställ 100% vidhäftning. Låt remsan överlappa inner- och ytterhörn med > 50 mm.



APPLICERA MONTERINGSLIM

5. Applicera Kiilto K2 Tätskikt över hela golvytan, remsor, kragmanschett och Kerabrunnsmanschett. Använd en roller som ger ett flödigt skikt. Åtgång > 0,5 kg/m² per strykning. Låt torka tills hela ytan är helt torr, ca 2 timmar.
6. Applicera > 0,5 kg/m² Kiilto K2 Tätskikt ytterligare en gång över hela golvytan. Totalt > 1,0 kg/m² efter två strykningar. Torktid > 6 timmar.

2023.10

**RI
SE**
Certifikat SC0314-18