



**Kiilto  
PRO**



# Kiilto K System

## ANSLUTNING TILL GOLVBRUNN VIESER

I denna monteringsanvisning visas anslutning till golvbrunn av fabrikat Vieser. På vår hemsida [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se) finns monteringsanvisningar för andra fabrikat av golvbrunnar, väggnära golvbrunnar och VVS-produkter som respektive leverantören anser är lämpliga för Kiilto K System. Särskilt regelverk för VVS-produkter och väggnära golvbrunnar kan rekvideras från Byggkeramikrådets hemsida [www.bkr.se](http://www.bkr.se) eller Säker Vattens hemsida [www.sakervatten.se](http://www.sakervatten.se).



### APPLICERA ÅNGSPÄRR x 2

1. Applicera första lagret med Kiilto K1 ångspärr. Åtgång > 0,1 kg/m<sup>2</sup>.
2. Låt torka i ca 30 min. innan nästa lager appliceras med > 0,1 kg/m<sup>2</sup>. Total åtgång > 0,2 kg/m<sup>2</sup>.



### FÖRBERED GOLVBRUNNEN

3. Se till att golvbrunnens grå tättningsring är på plats i golvbrunnens vägg.
4. Montera Kerabrunnsmanschetten centrerat över golvbrunnen. Säkerställ 100% vidhäftning.



### APPLICERA TÄTSKIKT (1)

5. Applicera Kiilto K2 tätskikt över hela golvytan, remsor, kragmanschett och Kerabrunnsmanschett. Använd en roller som ger ett flödigt skikt. Åtgång > 0,5 kg/m<sup>2</sup> per strykning.
6. Låt torka tills hela ytan är helt torr, ca 2 timmar



### APPLICERA TÄTSKIKT (2)

7. Applicera > 0,5 kg/m<sup>2</sup> Kiilto K2 Tätskikt ytterligare en gång över hela golvytan. Totalt > 1,0 kg/m<sup>2</sup> efter två strykningar.
8. Torktid > 6 timmar.



### SKÄR UT HÅLET

9. Efter > 6 timmar centrera skärmallen över golvbrunnen. Skär direkt i skärmallens spår. Vänd på skärmallen och montera klämringen med den rundade sidan nedåt. Sätt foten på skärmallen och tryck ned klämringen i sitt läge.



### MONTERA KLÄMRINGEN

10. Ta bort skärmallen och renskär Kerabrunnsmanschett efter klämringens innerkant.
11. Lägg sedan dit brunnssilen och tryck ytterligare en gång för att säkerställa att klämringen har kommit i sitt rätta läge