



# Kiilto PRO

## Kiilto KeraSafe+ Foliesystem ANSLUTNING TILL GOLVBRUNN VIESER

I denna monteringsanvisning visas anslutning till golvbrunn av fabrikat Vieser. På vår hemsida [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se) finns monteringsanvisningar för andra fabrikat av golvbrunnar, väggnära golvbrunnar och VVS-produkter som respektive leverantören anser är lämpliga för Kiilto KeraSafe+ Foliesystem. Särskilt regelverk för VVS-produkter och väggnära golvbrunnar kan rekvideras från Byggkeramikrådets hemsida [www.bkr.se](http://www.bkr.se) eller Säker Vattens hemsida [www.sakervatten.se](http://www.sakervatten.se).



### PRIMA UNDERLAGET

1. Prima underlag med Kiilto Pro KeraPrimer alternativt Kiilto PrimerOne. Undvik primer på golvbrunnflänsen. Låt torka.

*OBS! När Kiilto M1000 ECO används ska underlaget **inte** primas.*



### FÖRBERED BRUNNEN

2. Se till att brunnens grå tätningring är på plats i golvbrunnsväggen.  
3. Montera Kerabrunnsmanschetten centrerat över golvbrunnen. Säkerställ 100% vidhäftning.



### APPLICERA LIM

4. Applicera och sprid ut tätningslim\* på Kerabrunnsmanschetten och Kiilto KeraSafe+ utvirket på golvet.  
5. Applicera monteringslim\*\* på övriga golvytan.  
6. Rulla ut Kiilto KeraSafe+ våden direkt i vått lim. Tryck fast och säkerställ 100% vidhäftning.



### EFTER >60 MINUTER

7. Efter > 60 minuter torktid. Centra skärmallen över golvbrunnen.  
8. Markera eller skär direkt i spårren i skärmallen.



### MONTERA KLÄMRINGEN

9. Vänd på skärmallen och montera klämringen med den rundade sidan nedåt.  
10. Sätt foten på skärmallen och tryck klämringen i sitt läge.



### SKÄR RENT

11. Ta bort skärmallen och renskär brunnsmanschetten efter klämringens innerdiameter.

2023.10

\*Tätninglim: Kiilto KeraSeal, Kiilto Pro KeraSafe Speed eller Kiilto Pro KeraSafe Dual

\*\*Monteringslim: Kiilto Pro KeraSafe Speed, Kiilto Pro KeraSafe Dual, Kiilto M1000 ECO eller Kiilto K2